



# ENERG

енергия · ενεργεια



P

**PERTINGER**

**Ökoalpin  
HH 80 PLUS**

**A<sup>++</sup>**

**A<sup>+</sup>**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**

**A<sup>+</sup>**



**6,0**

**kW**



**11,5**

**kW**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

**Produktdatenblatt gemäß (EU) 2015/1186 Anhang IV**  
**Scheda prodotto ai sensi della direttiva (EU) 2015/1186 Allegato IV**  
**Product data sheet in accordance to (EU) 2015/1186 Annex IV**  
**Label énergétique et fiche produit selon les normes (EU) 2015/1186 Annexe IV**

Warenzeichen Marchio Trademark Marque	<b>Pertinger GmbH / Srl</b>
Modell Modello Modell Modèle	<b>Ökoalpin HH 80 PLUS</b>
Energieeffizienzklasse Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique	<b>A+</b>
Direkte Wärmeleistung Potenza termica diretta Direct heat output Puissance thermique directe	<b>6,0 kW</b>
Indirekte Wärmeleistung Potenza termica indiretta Indirect heat output Puissance thermique indirecte	<b>11,5 kW</b>
Energieeffizienzindex Indice di efficienza energetica Energy efficiency index Indice d'efficacité énergétique	<b>117</b>
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung Efficienza energetica utile alla potenza nominale Useful energy efficiency at nominal heat output Rendement utile à la puissance thermique nominale	<b>86,8 %</b>
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast Efficienza energetica utile al carico minimo Useful energy efficiency at minimal load Rendement utile à la charge minimale	<b>-</b>
<p><i>Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung.</i>  <i>Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni.</i>  <i>Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.</i>  <i>Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.</i></p>	